

## POMPE A GRAISSE ELECTR. 2 BATTERIES

### • DIVERS

- Pompe à graisse sur accu, entièrement automatisée, alimentée par batterie, conçue pour la lubrification manuelle des points de graissage.
- Soupape de surpression permettant d'évacuer des pressions excessives (8000 psi) en cas d'obturation d'un palier, raccord ou conduite de lubrification.
- Petit moteur électrique à basse tension, relié à un réducteur à engrenages planétaires à trois étages.
- Le mouvement de rotation du moteur est converti en mouvement alternatif du piston par un mécanisme excentrique à bielle.
- Cette pompe à graisse sur accu est une pompe à déplacement positif à effet unilatéral.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Pompe à graisse sans fils de 18 V :** Pression maximale de fonctionnement : 551 Bar. (8000 PSI). Capacité du réservoir de graisse : 400 g. Plage de température de fonctionnement : -18 C° à +50 C°. Courant en fonctionnement : 4 A. Graisse expulsée : 85 g/min à 69 Bar (1000 PSI). Poids : 3150 g.

**Batterie :** : 18 V, 2000 mAh, Li-ion **Chargeur de batterie :** Entrée : 230 V~ | 50/60 Hz | 45 W. Sortie : 7,2 - 18 V 1500 mA. Durée de recharge : 1 heure.

**Flexible de sortie :** Pression nominale : 689 Bar (10 000 PSI). Longueur du flexible : 700 mm.

### UTILISATION

Amorcez la pompe à graisse sur accu après chaque remplissage de graisse ou remplacement de la cartouche de graisse.

Amorcez la pompe avant de l'utiliser pour lubrifier les points de graissage.

#### RETIRER UNE CARTOUCHE DE GRAISSE VIDE

1. Tirez sur la poignée de la tige du suiveur jusqu'à ce que celle-ci soit totalement étendue et enclenchée sur le levier de retenue.
2. Dévissez le tube de graissage de la pompe à graisse sur accu.
3. Appuyez sur le levier de retenue et libérez prudemment la poignée de la tige du suiveur pour éjecter la cartouche vide du tube conteneur.

#### INSTALLATION D'UNE CARTOUCHE DE GRAISSE

1. Tirez sur la poignée de la tige du suiveur jusqu'à ce que celle-ci soit totalement étendue et enclenchée sur le levier de retenue.
2. Retirez le capuchon en plastique de la cartouche de graisse et insérez la cartouche dans le tube conteneur.
3. Retirez l'onglet de traction de la cartouche de graisse et vissez l'ensemble du tube de graissage dans l'ensemble de la pompe.
4. Appuyez sur le levier de retenue pour libérer la tige du suiveur. Purgez l'air de la pompe.

Réf 1020005442555 - 0718



