

## LINGIFLEX 80F

### • ESSUYAGE TECHNIQUE

#### **Boîte de lingettes multi-usages à imprégner : préparez vous-même vos lingettes !**

Concept de nettoyage qui combine une lingette tissée de grande qualité avec une grande variété de produits nettoyants.

Economique : 1L de produit suffit à imprégner les 80 lingettes.

Facile d'emploi : il suffit de rajouter le produit prêt à l'emploi, laisser imbiber et les lingettes sont prêtes.

Facile à transporter.

#### APPLICATION

##### 1/ IMPRÉGNATION DU BOBINOT

Ouvrir la boîte et verser le produit prêt à l'emploi sur le bobinot :

- Si le produit s'utilise pur, verser le produit pur.
- Si le produit s'utilise dilué, respecter le dosage indiqué sur l'étiquette du produit concentré.

Pour une imprégnation optimale du bobinot, il faut verser 1 litre de produit et laisser le papier s'imprégner pendant 15 à 30 minutes.

##### 2/ UTILISATION DES LINGETTES

Lors de la première utilisation, passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule du couvercle puis le refermer. Ensuite, lors de chaque utilisation, soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale. Bien refermer l'opercule après chaque utilisation. Un essai préalable est recommandé.

Dimensions de la boîte : hauteur 235 mm x diamètre 110 mm

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA LINGETTE :

- Non-tissé ultra doux, absorbant et résistant.
- Grande capacité d'absorption.
- Composition : 70% Viscose, 30% Polyester
- Grammage : 50 g/m<sup>2</sup>
- Epaisseur : 0,52 mm
- Technologie : Spunlace
- Couleur : Blanc
- Dimensions : 190 x 300 mm

Consulter notre service laboratoire pour valider la compatibilité du produit avec les lingettes.

LINGIFLEX 80F Réf 1060005577555

